

Oculus -laitteiden puhdistus

Oculus -laitteiden kanssa on tärkeää noudattaa hyvää hygieniää ja turvallisia käytätapoja työyhteisöissä. Alla on suositeltavia ohjeita lasien ja ohjaimien puhdistukseen niiden ollessa käytössä useammalla kuin yhdellä henkilöllä esimerkiksi koulutuksissa tai messuilla. Laitteita ei tule yhteiskäyttää henkilöiden kanssa, joilla on tarttuva tauti tai infektiio (lisätietoja turvallisuudesta [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings))

Puhdistussuositukset

- Pese kätesi ennen yhteiskäytössä olevien laitteiden käsittelyä. Käytä nitrilikäsineitä puhdistaussasi ja hävitä ne jokaisen käytön jälkeen. Puhdistusten välissä pese kätesi huolellisesti, jos mahdollista, tai käytä käsidesiä. Pese kätesi huolella jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Puhdista laitteet (lasit, ohjaimet ja muut tarvikkeet, joihin on koskettu) jokaisen käyttökerran välissä käyttäen antibakteerisia liinoja (hankaamattomia) esim. [Cleanisept Wipes](#). Käytä kuivaa mikrokuituliinaa linssien puhdistukseen. Huomioitavaa: Linssien puhdistukseen ei saa käyttää alkoholia sisältäviä aineita, mutta sellaisia voi käyttää muihin osiin. Varmista, että käytetyt aineet ovat hankaamattomia.
- Anna laitteiden kuivua ilmastavasti ennen seuraavaa käyttöä. Käytä toista laitetta, kunnes puhdistettu laite on täysin kuivunut ilmastavasti.
- Mikäli tarpeen, käytä puhdasta kuivaa mikrokuituliinaa pyyhkiäksesi laitteita puhdistuksen jälkeen.

Best Practices

- Laseihin on saatavana keinonahkaisia vaihtopehmusteita, jotka on helppo vaihtaa sekä puhdistaa antibakteerisella liinalla. ([Oculus Go Facian Interface Foam Replacement Set](#))
- Lasien käyttäjä voi käyttää kasvomaskia, joka hävitetään aina käyttökerran jälkeen. Laite tulee jokaisen käyttökerran jälkeen puhdistaa yllä olevan ohjeen mukaan.